

09161 管狀補土劑

白色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕,從細小傷痕到直徑15cm,深度2cm的凹陷或刮痕都可進行填補的聚酯補土劑.並且採用了全新包裝.主劑+硬化劑可以根據實際情況決定使用量的多少,管狀設計包裝,關緊瓶蓋即可保存.剩餘部分也不會發生硬化,避免浪費.附帶有輔助用塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件.*3種顏色選擇使用的專業配方設計.

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的車漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾.
2. 將需要用量的補土主劑與硬化劑擠出.(主劑:硬化劑的比例 = 100:2)再用刮刀攪拌均勻.
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
4. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

補土:150g
硬化劑:7g

裝箱尺寸

W 310 H 520 D 210 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-161

JAN編碼



4 975759 091615

09162 管狀補土劑

深色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕,從細小傷痕到直徑15cm,深度2cm的凹陷或刮痕都可進行填補的聚酯補土劑.並且採用了全新包裝.主劑+硬化劑可以根據實際情況決定使用量的多少,管狀設計包裝,關緊瓶蓋即可保存.剩餘部分也不會發生硬化,避免浪費.附帶有輔助用塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件.*3種顏色選擇使用的專業配方設計.

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的車漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾.
2. 將需要用量的補土主劑與硬化劑擠出.(主劑:硬化劑的比例 = 100:2)再用刮刀攪拌均勻.
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
4. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

補土:150g
硬化劑:7g

裝箱尺寸

W 310 H 520 D 210 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-162

JAN編碼



4 975759 091622

09163 管狀補土劑

自然色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕,從細小傷痕到直徑15cm,深度2cm的凹陷或刮痕都可進行填補的聚酯補土劑.並且採用了全新包裝.主劑+硬化劑可以根據實際情況決定使用量的多少,管狀設計包裝,關緊瓶蓋即可保存.剩餘部分也不會發生硬化,避免浪費.附帶有輔助用塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件.*3種顏色選擇使用的專業配方設計.

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的車漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾.
2. 將需要用量的補土主劑與硬化劑擠出.(主劑:硬化劑的比例 = 100:2)再用刮刀攪拌均勻.
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
4. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

補土:150g
硬化劑:8g

裝箱尺寸

W 310 H 520 D 210 mm

每箱重量

9.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-163

JAN編碼



4 975759 091639

09001 大傷痕用補土劑

自然色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕,從細小傷痕到直徑10cm,深度2cm的凹陷或刮痕,都可進行填補的聚酯補土劑.包含有主劑,硬化劑,輔助用攪拌棒,塑膠刮刀和150號粗·320號中·600號細3枚耐水砂紙各一件.*根據車漆深淺不同,擁有3種顏色可供選擇使用的專業配方設計.

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的車漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾.
2. 將補土的主劑與硬化劑全部倒進乾淨的容器內,再用攪拌棒快速攪拌均勻(為避免硬化請在10分鐘內完成攪拌).
3. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
4. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

補土:80g
硬化劑:3g

裝箱尺寸

W 510 H 330 D 220 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-001

JAN編碼



4 975759 090014

09002 大傷痕用補土劑

白色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕,從細小傷痕到直徑10cm,深度2cm的凹陷或刮痕,都可進行填補的聚酯補土劑。包含有主劑,硬化劑,輔助用攪拌棒,塑膠刮刀和150號粗-320號中-600號細3枚耐水砂紙各一件。*根據車漆深淺不同,擁有3種顏色可供選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將補土的主劑與硬化劑全部倒進乾淨的容器內,再用攪拌棒快速攪拌均勻(為避免硬化請在10分鐘內完成攪拌)。
3. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可,注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
4. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

補土:80g
硬化劑:4g

裝箱尺寸

W 510 H 330 D 220 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-002

JAN編碼



4 975759 090021

09003 大傷痕用補土劑

深色系用



本品是可用於填補車身表面多種傷痕,從細小傷痕到直徑10cm,深度2cm的凹陷或刮痕,都可進行填補的聚酯補土劑。包含有主劑,硬化劑,輔助用攪拌棒,塑膠刮刀和150號粗-320號中-600號細3枚耐水砂紙各一件。*根據車漆深淺不同,擁有3種顏色可供選擇使用的專業配方設計。

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 將補土的主劑與硬化劑全部倒進乾淨的容器內,再用攪拌棒快速攪拌均勻(為避免硬化請在10分鐘內完成攪拌)。
3. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可,注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程。
4. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

補土:80g
硬化劑:5g

裝箱尺寸

W 510 H 330 D 220 mm

每箱重量

7.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-003

JAN編碼



4 975759 090038

09006 小傷痕用補土劑

自然色系用



本品是可用於修飾填補車身表面淺小傷痕,劃痕以及補土後出現的氣泡。速乾便利型一管式液劑。3種顏色,可根據車身顏色不同選擇最適宜的顏色使用。並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬或不均勻的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面,注意要盡量將表面填補平坦,不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後,用320號耐水砂紙沾濕,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別。再用600號耐水砂紙沾濕後,將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

60g

裝箱尺寸

W 430 H 240 D 210 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-006

JAN編碼



4 975759 090069

09007 小傷痕用補土劑

白色系用



本品是可用於修飾填補車身表面淺小傷痕,劃痕以及補土後出現的氣泡。速乾便利型一管式液劑。3種顏色,可根據車身顏色不同選擇最適宜的顏色使用。並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與銹漬或不均勻的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面,注意要盡量將表面填補平坦,不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後,用320號耐水砂紙沾濕,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別。再用600號耐水砂紙沾濕後,將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

60g

裝箱尺寸

W 430 H 240 D 210 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-007

JAN編碼



4 975759 090076

09008 小傷痕用補土劑

深色系用



本品是可用於修飾填補車身表面淺·小傷痕·劃痕以及補土後出現的氣泡·速乾便利型一管式液劑·3種顏色,可根據車身顏色不同選擇最適宜的顏色使用·並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與锈漬或不均匀的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面,注意要盡量將表面填補平坦,不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後,用320號耐水砂紙沾濕,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別.再用600號耐水砂紙沾濕後,將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

60g

裝箱尺寸

W430 H240 D210 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-008

JAN編碼



4 975759 090083

09009 小傷痕用補土劑

銀色·金屬色系用



本品是可用於修飾填補車身表面淺·小傷痕·劃痕以及補土後出現的氣泡·速乾便利型一管式液劑·顏料配合了與金屬相近的鋁粉,可呈現出金屬色質感的高雅光澤·並且附帶有塑膠刮刀一件和320號中細耐水砂紙2張以及600號耐水細砂紙3張。

<使用方法>

1. 先用320號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與锈漬或不均匀的補土層等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾。
2. 用塑膠刮刀將補土劑均勻平整的塗抹於修補部位表面,注意要盡量將表面填補平坦,不要與周圍有高低不平的差別。
3. 待補土完全硬化後,用320號耐水砂紙沾濕,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別.再用600號耐水砂紙沾濕後,將修補的整體部位打磨平整。
4. 最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

60g

裝箱尺寸

W232 H210 D430 mm

每箱重量

5.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-009

JAN編碼



4 975759 090090

09016 黏土狀萬能補土劑



本品不需要任何修補輔助工具,只需用手就可進行簡單填埋的萬能型補土劑·2種性質主劑·硬化劑的環氧樹脂配方·可用於汽車車身的凹陷部位,水箱,浴缸,水池等漏水,裂痕,瓷磚,水泥,木材的缺陷部位以及水管接合處的修補等.* 並且附帶有輔助用保護手套一雙。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及锈漬,油分全部清潔乾淨.為了本品可以與修補部位更好的密著,推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 帶上附帶的保護手套,將需要使用的主劑(白色)與硬化劑(黃色)等量切下,再用手手指將其充分揉在一起,直到完全混合呈現出均勻的象牙色.最後將其牢固的按壓填埋到修補部位。
3. 本品硬化時間需要5-6小時,也可以用熱風機等促進補土快速乾燥硬化.最後根據修補部位的不同,選用其它修飾用品進行完整的修飾。

內容量

50g

裝箱尺寸

W350 H260 D210 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-016

JAN編碼



4 975759 090168

09213 光硬化補土劑



本品利用太陽光線的熱能反應而硬化的掩埋傷痕補土劑.可以迅速掩埋2mm以內的傷痕.採用了極細的瓶口,讓修補細小傷痕時,變得更加簡單容易.尤其對於初次使用補土的消費者,也可輕鬆掌握.本品不僅可以用於填補車身還可用在保險杠等小傷痕表面,以及鋼板,防銹鋼板,鋁,PP,FRR等從金屬到樹脂的多範圍材料上.*內容包含有主劑,塑膠刮刀,800號細耐水砂紙各一件。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及锈漬,油分全部清潔乾淨.為了本品可以與修補部位更好的密著,推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 將補土直接塗在需要修補的部位,再用刮刀將多餘補土刮平,完成後盡量在陽光下暴曬使其硬化.*如果一次無法填滿傷痕,請再重複進行處理。
3. 當補土完全硬化後,將突出表面的補土,用耐水砂紙沾水打磨直至平滑.最後根據修補部位的不同,選用其它修飾用品進行完整的修飾。

內容量

12g

裝箱尺寸

W436 H215 D215 mm

每箱重量

1.6 kg

每箱數量

50

管理No.

B-213

JAN編碼



4 975759 092131

09014 保險杠打底處理噴劑



本品為保險杠噴漆前的專用打底處理劑。輔助解決聚丙烯、氨基甲酸酯樹脂等材料的保險杠不易塗裝的問題。讓塗料在其表面有優良的延展性和密著性，呈現自然光澤，以及不易剝落的持久效果。

<使用方法>

1. 將保險杠表面的污垢、油分以及臘膜等去除乾淨並脫脂。(推薦使用No.09170「99工房強力脫脂劑」)進行處理。
2. 使用前先將本品充分搖動均勻，再以本品與噴射面約25-30cm的距離為基準，均勻的薄薄的噴灑本品。
3. 待完全乾燥後(約15分鐘)，再請使用噴漆或補漆筆等。

內容量

100ml

裝箱尺寸

W 670 H 240 D 210 mm

每箱重量

4.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-014

JAN編碼



4 975759 090144

09011 保險杠補土劑

白色&自然色系用



本品專門用於使用在樹脂及氨基甲酸酯樹脂的保險杠表面，主劑和硬化劑2種液性的環氧樹脂配方，有效填補擦傷、凹陷等傷痕的修補，並且具有高彈力的特性，修補簡單，具有緊密的附著性能。*本品內容含有：補土主劑，硬化劑，塑膠刮刀各一件。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的320號中細專用耐水砂紙進行清潔打磨處理，再使用No.09170「99工房強力脫脂劑」進行脫脂處理。
2. 將需要用量的補土主劑與硬化劑擠出。(主劑與硬化劑的比例為1:1)再用刮刀攪拌均勻。
3. 用塑膠刮刀將混合後的補土均勻的平坦的塗抹於修補部位表面。
4. 待補土完全硬化後，用99工房的320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

50g

裝箱尺寸

W 340 H 280 D 220 mm

每箱重量

4.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-011

JAN編碼



4 975759 090113

09188 保險杠用黏土狀補土劑

自然色系用



本品是不需要任何修補輔助工具，只需用手就可進行簡單填埋的保險杠專用補土劑。採用了環氧樹脂配方，擁有高彈性、高附著性、易切削·成型·耐性好的特點。最適宜修補細而深以及彎曲的傷痕。即使是初次使用補土的消費者，也可輕鬆掌握。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的320號中細專用耐水砂紙進行清潔打磨處理，再使用No.09170「99工房強力脫脂劑」進行脫脂處理。
2. 帶上保護手套，將需要使用的主劑(白色)與硬化劑(黃色)等量切下，再用手指將其充分揉在一起，直到完全混合呈現均勻的顏色。最後將其牢固的按壓填埋到修補部位。
3. 待補土完全硬化後，用99工房的320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

15mg

裝箱尺寸

W 233 H 212 D 283 mm

每箱重量

2.4 kg

每箱數量

50

管理No.

B-188

JAN編碼



4 975759 091882

09189 保險杠用黏土狀補土劑

白色系用



本品是不需要任何修補輔助工具，只需用手就可進行簡單填埋的保險杠專用補土劑。採用了環氧樹脂配方，擁有高彈性、高附著性、易切削·成型·耐性好的特點。最適宜修補細而深以及彎曲的傷痕。即使是初次使用補土的消費者，也可輕鬆掌握。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨。為了本品可以與修補部位更好的密著，推薦使用99工房的320號中細專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。再使用No.09170「99工房強力脫脂劑」進行脫脂處理。
2. 帶上保護手套，將需要使用的主劑(白色)與硬化劑(黃色)等量切下，再用手指將其充分揉在一起，直到完全混合呈現均勻的顏色。最後將其牢固的按壓填埋到修補部位。
3. 待補土完全硬化後，用99工房的320號和600號耐水砂紙，從粗到細的使用方法，將表面打磨平整，直到與周圍沒有高低平面的差別即可。最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

15mg

裝箱尺寸

W 209 H 128 D 311 mm

每箱重量

2.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-189

JAN編碼



4 975759 091899

09190 保險杠用黏土狀補土劑

深色系用



本品是不需要任何修補輔助工具,只需用手就可進行簡單填埋的保險杠專用補土劑,採用了環氧樹脂配方,擁有高彈性,高附著性,易切削·成型·耐性好的特點,最適宜修補細而深以及彎曲的傷痕。即使是初次使用補土的消費者,也可輕鬆掌握。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨,為了本品可以與修補部位更好的密著,推薦使用99工房的320號中細專用耐水砂紙進行清潔打磨處理,再使用No.09170「99工房強力脫脂劑」進行脫脂處理。
2. 帶上保護手套,將需要使用的主劑(白色)與硬化劑(黃色)等量切下,再用手指將其充分揉在一起,直到完全混合呈現均勻的顏色,最後將其牢固的按壓填埋到修補部位。
3. 待補土完全硬化後,用99工房的320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,直到與周圍沒有高低平面的差別即可,最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

15mg

裝箱尺寸

W209 H128 D311 mm

每箱重量

2.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-190

JAN編碼



4 975759 091905

09205 保險杠用小傷痕補土

淺色系用



本品擁有極其優良的密著性,無需使用保險杠打底處理噴劑便可強力的附著於樹脂保險杠,最適宜修補不易塗抹的保險杠上的轉角處等曲面部位,並且附有柔軟性的塑膠刮刀,可輔助施工更加簡單輕鬆的完成。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨,為了本品可以與修補部位更好的密著,推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 再將適量本品直接倒在附帶的塑膠刮刀上,最後用刮刀將表面傷痕填埋平整。
3. 待補土完全硬化後,推薦使用99工房的320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,直到與周圍沒有高低平面的差別即可,最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

26g

裝箱尺寸

W286 H233 D215 mm

每箱重量

2.7 kg

每箱數量

50

管理No.

B-205

JAN編碼



4 975759 092056

09206 保險杠用小傷痕補土

深色系用



本品擁有極其優良的密著性,無需使用保險杠打底處理噴劑便可強力的附著於樹脂保險杠,最適宜修補不易塗抹的保險杠上的轉角處等曲面部位,並且附有柔軟性的塑膠刮刀,可輔助施工更加簡單輕鬆的完成。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨,為了本品可以與修補部位更好的密著,推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 再將適量本品直接倒在附帶的塑膠刮刀上,最後用刮刀將表面傷痕填埋平整。
3. 待補土完全硬化後,推薦使用99工房的320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,直到與周圍沒有高低平面的差別即可,最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

26g

裝箱尺寸

W286 H233 D215 mm

每箱重量

2.7 kg

每箱數量

50

管理No.

B-206

JAN編碼



4 975759 092063

09169 鋁製品用補土劑



本品具有優良的彈性,有效防止汽車行駛時的震動·衝擊所造成補土出現裂痕,或剝落等問題的發生,因本品與鋁的顏色相同,所以最適宜使用在鋁製鋼圈上,同時本品也可用於除鋁製品以外的金屬材料,如不銹鋼,鋼板,馬口鐵等製品的修補。

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨,為了本品可以與修補部位更好的密著,推薦使用99工房的專用耐水砂紙進行清潔打磨處理。
2. 再將主劑與硬化劑以3比1的比例均勻調和後,用99工房補土專用刮刀將其薄薄的填補進傷痕內直至全部填滿。
3. 待補土完全硬化後,推薦使用99工房的耐水砂紙,將表面打磨平整,直到與周圍沒有高低平面的差別即可,最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工。

內容量

主劑:15g

硬化劑:5g

裝箱尺寸

W272 H212 D298 mm

每箱重量

2.0 kg

每箱數量

50

管理No.

B-169

JAN編碼



4 975759 091691

09025 大容量罐裝補土



本品最方便用於大的凹陷,及深層傷痕修補使用的經濟型罐裝補土.擁有良好的密著性,即使乾燥也不會縮小變形.並且具有速乾性,可以在短時間內硬化,讓施工作業迅速完成.呈現細膩平滑的平面使顏色塗料可以很好的延展在其表面,達到自然完美的效果.除汽車以外,金屬·強化塑膠·木材·陶器·水泥等家居生活方面也可以使用本品.

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨.推薦使用99工房的耐水砂紙及脫脂劑進行打磨清潔.將主劑100與硬化劑2~4的比例,適量的倒進乾淨的容器內,再用攪拌勺快速攪拌均勻.
2. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
3. 待補土完全硬化後,用耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,直到與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

主劑:400g
硬化劑:15g

裝箱尺寸

W 520 H 220 D 190 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-12

JAN編碼



09178 超輕量罐裝補土



本品採用了特殊的超輕量球成份配合,實現了補土劑自身的超輕量化.最適宜用來修補深層的凹陷傷痕.本品可以修補直徑20cm深度3cm的大面積凹陷.並且是用作專業鍍金施工的產品.擁有優良的速乾性,容易切削操作適合於修補各種複雜的部位,以及擁有強力的附著性,有效防止汽車行駛時的震動·衝擊所造成的剝落現象.

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨.推薦使用99工房的耐水砂紙及脫脂劑進行清潔打磨.將主劑100比硬化劑2的比例倒進乾淨的容器內快速攪拌均勻.
2. 用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
3. 待補土完全硬化後,用耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,直到與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

320g

裝箱尺寸

W 220 H 190 D 520 mm

每箱重量

9.4 kg

每箱數量

20

管理No.

B-178

JAN編碼



09218 超輕量牙膏型補土



本品採用了特殊的超輕量球成份配合,實現了補土劑自身的超輕量化.最適宜用來修補深層的凹陷傷痕.擁有優良的速乾性,容易切削操作適合於修補各種複雜的部位,以及擁有強力的附著性,有效防止汽車行駛時的震動·衝擊所造成的剝落現象.採用了牙膏型包裝,可以根據需要可以調節使用量及保管.

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與锈漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾.
2. 將主劑100比硬化劑2的比例適量取出並攪拌均勻.用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
3. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

主劑:115g
硬化劑:4g

裝箱尺寸

W 520 H 210 D 310 mm

每箱重量

8.8 kg

每箱數量

50

管理No.

B-218

JAN編碼



09179 玻璃纖維補土劑



本品成份中配合有高彈性,能曲能伸的強力玻璃纖維,是最適宜修補汽車尾翼的補土劑.擁有黏結性強,不易剝落等特點,即使經常長時間高速行駛,也不會受到強風的衝力而老化,剝落.並且適用於FRP(纖維強化塑膠混合材料)部位的裂縫·凹陷等修補.

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的车漆與锈漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾.
2. 將主劑100比硬化劑2的比例倒進乾淨的容器內快速攪拌均勻.用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
3. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

400g

裝箱尺寸

W 220 H 190 D 520 mm

每箱重量

11.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-179

JAN編碼



09180 混合纖維強化補土



本品採用了製作防彈背心的克維拉高強度纖維配合而成.具有鐵的5倍,鋁的10倍強韌度.並且具有抗高溫的性能.最適宜修補多震動部位以及FRP(纖維強化塑膠混合材料)部位的裂痕,凹陷補修.補強.以及擁有優秀的速乾性能,硬化後切削簡單方便.

<使用方法>

1. 先用150號耐水砂紙將需要補修部位的車漆與銹漬等去掉磨平並清潔乾淨再將表面擦乾.推薦使用No.09170「99工房強力脫脂劑」進行清潔.
2. 將主劑100比硬化劑2的比例倒進乾淨的容器內快速攪拌均勻.用塑膠刮刀將混合後補土均勻的塗抹於修補部位表面,填補程度以略微高於周圍即可.注意不要將補土來回反復刮動,以免形成氣泡影響下一步的施工進程.
3. 待補土完全硬化後,用320號和600號耐水砂紙,從粗到細的使用方法,將表面打磨平整,用手觸摸時,與周圍沒有高低平面的差別即可.最後用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

80g

裝箱尺寸

W330 H220 D510 mm

每箱重量

6.9 kg

每箱數量

50

管理No.

B-180

JAN編碼



09208 纖維製品修補完美套裝



本品採用了專門為修補玻璃纖維配件,碳素纖維配件等混合纖維配件的高強度硬化型聚酯樹脂配方.可以有有效的修補玻璃纖維材料的汽車尾翼,摩托機車及遊艇上的防風樹脂罩等部位的龜裂,漏洞等問題.具有高強度的硬化性.速乾性.耐熱性,保障受損部位,在強風,震動,衝擊等惡劣的環境中也不會發生斷裂或剝落.

如果將本品與玻璃纖維板組合使用可以將斷裂開的部件修補到完美狀態.如果將本品與纖維粉配合可以作為補土使用.

*根據不同的修補部位,本品的使用方法也不盡相同.請按照詳細說明分別進行搭配計量調和使用.

<內容量>

430g [主劑145ml / 硬化劑4ml / 玻璃纖維板(300×200mm) / 纖維粉劑50g / 計量杯 / 攪拌勺 / 塑膠刮刀]

內容量

裝箱尺寸

W455 H215 D590 mm

每箱重量

9.0 kg

每箱數量

20

管理No.

B-208

JAN編碼



09171 鋁製網眼修補用紙



本品為輔助補土用於車身,消音器部位的漏洞傷痕修補.以鋁為原材料,輕而薄的特點,用剪刀就可以作出各種形狀,來填補各種不同的部位傷痕.

<使用方法>

1. 先將需要修補的部位表面污垢及油分等全部清潔乾淨.推薦使用99工房的耐水砂紙及脫脂劑進行打磨清潔.
2. 按照需要彌補的部位的大小,用剪刀將本品剪下.再將其貼到傷痕部位,並用補土將周圍固定.
3. 最後用補土將表面完全填補.待硬化後用耐水砂紙,將表面打磨平整,再用99工房的色彩噴漆進行顏色修補等施工.

內容量

1張
(150×100mm)

裝箱尺寸

W310 H220 D213 mm

每箱重量

3.5 kg

每箱數量

30

管理No.

B-171

JAN編碼



09141 補土用修飾刮刀



本品是修補汽車,輔助補土的萬能好幫手.擁有6件不同形狀及大小的修飾刮刀.可根據車體的傷痕及凹陷等部位,大小的不同,選用不同型式規格的刮刀使用.並且每件刮刀都為平面與曲面,不同設計,讓施工更加便利,快捷.

<使用方法>

1. 藍色修飾刀(大型)可用於任何複雜的瑕疵,且敷得很薄,並且可作為攪拌補土的墊子使用.
2. 藍色修飾刀(中型)可用於車體下部複雜的凸曲面及平面深度2cm程度擦痕或大凹痕的使用.
3. 藍色修飾刀(小型)可用於深度3~8mm擦痕修補使用.
4. 白色修飾刀(大型)可用於深度1~1.5cm瑕疵,凹痕的修補使用.
5. 白色修飾刀(中型)可用於深度0.5~2mm割痕的修補使用.
6. 白色修飾刀(小型)可用於攪拌補土及被小石頭砸到的凹痕修補使用.

內容量

6件裝

裝箱尺寸

W280 H220 D220 mm

每箱重量

3.2 kg

每箱數量

50

管理No.

B-141

JAN編碼



09165 補土用輔助紙板



本品最適宜作為混合補土使用的一次性輔助紙板.經5層特殊加工材料,不會吸收補土成份,光滑的表面輔助補土均勻調和.並且可以利用剩餘在紙板上的補土,判斷其硬化乾燥情況.

採用油畫用調色板的設計,易於單手掌握.一次性的製造設計,將使用後的廢紙張輕輕撕去,下一次使用時,又是一面全新的輔助板.

內容量

5張

裝箱尺寸

W200 H270 D170 mm

每箱重量

5.5 kg

每箱數量

50

管理No.

B-165

JAN編碼

