

救急隊輪胎防滑鏈

無需移動汽車,就可將防滑網簡單的安裝在輪胎上,並且不需要費力著手輪胎內側部位的安裝操作,採用了耐消耗磨損的具有高彈性的尿烷橡膠,材質薄而輕,有效減少震動及噪音的產生,安裝簡單方便,使用自然舒適。

<安裝前>

1. 安裝前請確認驅動輪胎,本品必須安裝在驅動輪胎上。(FF車為前輪,FR車為後輪,4WD車請根據汽車說明指示安裝本品,如前後輪胎都可安裝本品時,上坡使用時請安裝在前輪上,下坡使用時請安裝在後輪上。)
2. 請確認輪胎內的氣壓是否為規定標準,如有誤時,可能不易安裝本品,或安裝後行駛時會有脫落的可能性發生。
3. 請事先確認輪胎與減震裝置、擋泥板以及頂部是否間隔有3cm以上。經改裝過的輪胎及汽車,不適宜使用本品。不是標準尺寸的輪胎不可使用本品。除日本車以外,請先確認可以使用本品後,再安裝本品。經使用過的本品,欲再次使用時,請先確認本品使用限度再安裝本品。

<安裝方法>

1. 請在平坦的地方安裝本品。在安裝時不可有乘坐者來回上下車。將防滑網平整鋪開,拉開(釘子面向上,附有黃色掛鉤部位為外側邊緣)。再將防滑網從輪胎內側平鋪地面上圍繞,兩端分別在輪胎的前後兩側外部。
2. 沿著輪胎拿起內側的紅色掛鉤部位,再將紅色掛鉤在輪胎的上部連接。此時外緣的黃色掛鉤將從輪胎內側被拉到(正面)外側,同時釘子面將成為與地面的接觸面。
3. 將防滑網從內側用力拉出,以綠色掛鉤在中間,藍色在外側為標準,依次連接。注意:紅·綠·藍3個掛鉤一定要確認是否安裝牢固。
4. 最後防滑網的位置調整均勻後,將附帶的塑膠圈2條與輪胎成同心圓的樣式用外側的8處黃色掛鉤連接固定即可。

<安裝後>

1. 請確認防滑網與減震裝置及剎車管等是否有接觸,如有接觸請重新安裝或停止使用。特別是FF車與4WD車,在將方向盤轉至盡頭時,請確認是否有碰觸等問題。
2. 請確認防滑網是否與輪胎緊密貼合,如有鬆散現象,請重新安裝或確認輪胎氣壓及尺寸等。
3. 安裝完成並確認後,試著緩慢行駛100m,驗證防滑網是否安裝完好。

*注意:使用本品在駕駛時的注意事項請參考詳細說明。

<拆卸方法>










1. 先將外側的黃色掛鉤與塑膠圈分解卸下,再將外側藍色與內側紅色掛鉤解開。
2. 將防滑網兩端拉出車體外側。(在拆卸FF車時,請利用旋轉方向盤,就很容易拆卸掛鉤。)
3. 最後移動車身,將整個防滑網取出即可。

*本品具體的詳細說明及注意事項請參考商品使用手冊說明。



內容量

- 左右防滑網 1對
- 塑膠圈 4條
- 輔助用掛鉤 1個
- 保存袋 1個

商品No.	品番	每箱數量	裝箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN編碼
06120	KK-20	4	W380 H365 D425	13.0	KK-20	 4 975759 061205
06121	KK-21	4	W380 H365 D425	13.0	KK-21	 4 975759 061212
06122	KK-22	4	W380 H365 D425	13.0	KK-22	 4 975759 061229
06130	KK-30	4	W428 H370 D535	12.6	KK-30	 4 975759 061304
06131	KK-31	4	W428 H370 D535	12.6	KK-31	 4 975759 061311
06132	KK-32	4	W428 H370 D535	12.6	KK-32	 4 975759 061328
06140	KK-40	4	W425 H370 D535	15.7	KK-40	 4 975759 061403
06141	KK-41	4	W428 H370 D535	15.7	KK-41	 4 975759 061410
06142	KK-42	4	W428 H370 D535	15.7	KK-42	 4 975759 061427

救急隊輪胎防滑鏈

無需移動汽車,就可將防滑網簡單的安裝在輪胎上,並且不需要費力著手輪胎內側部位的安裝操作,採用了耐消耗磨損的具有高彈性的尿烷橡膠,材質薄而輕,有效減少震動及噪音的產生,安裝簡單方便,使用自然舒適。

<安裝前>

1. 安裝前請確認驅動輪胎,本品必須安裝在驅動輪胎上。(FF車為前輪,FR車為後輪,4WD車請根據汽車說明指示安裝本品,如前後輪胎都可安裝本品時,上坡使用時請安裝在前輪上,下坡使用時請安裝在後輪上。)
2. 請確認輪胎內的氣壓是否為規定標準,如有誤時,可能不易安裝本品,或安裝後行駛時會有脫落的可能性發生。
3. 請事先確認輪胎與減震裝置、擋泥板以及頂部是否間隔有3cm以上。經改裝過的輪胎及汽車,不適宜使用本品。不是標準尺寸的輪胎不可使用本品。除日本車以外,請先確認可以使用本品後,再安裝本品。經使用過的本品,欲再次使用時,請先確認本品使用限度再安裝本品。

<安裝方法>

1. 請在平坦的地方安裝本品。在安裝時不可有乘坐者來回上下車。將防滑網平整鋪開,拉開(釘子面向上,附有黃色掛鉤部位為外側邊緣)。再將防滑網從輪胎內側平鋪地面上圍繞,兩端分別在輪胎的前後兩側外部。
2. 沿著輪胎拿起內側的紅色掛鉤部位,再將紅色掛鉤在輪胎的上部連接。此時外緣的黃色掛鉤將從輪胎內側被拉到(正面)外側,同時釘子面將成為與地面的接觸面。
3. 將防滑網從內側用力拉出,以綠色掛鉤在中間,藍色在外側為標準,依次連接。注意:紅·綠·藍3個掛鉤一定要確認是否安裝牢固。
4. 最後防滑網的位置調整均勻後,將附帶的塑膠圈2條與輪胎成同心圓的樣式用外側的8處黃色掛鉤連接固定即可。

<安裝後>

1. 請確認防滑網與減震裝置及剎車管等是否有接觸,如有接觸請重新安裝或停止使用。特別是FF車與4WD車,在將方向盤轉至盡頭時,請確認是否有碰觸等問題。
2. 請確認防滑網是否與輪胎緊密貼合,如有鬆散現象,請重新安裝或確認輪胎氣壓及尺寸等。
3. 安裝完成並確認後,試著緩慢行駛100m,驗證防滑網是否安裝完好。

*注意:使用本品在駕駛時的注意事項請參考詳細說明。

<拆卸方法>

1. 先將外側的黃色掛鉤與塑膠圈分解卸下,再將外側藍色與內側紅色掛鉤解開。
2. 將防滑網兩端拉出車體外側。(在拆卸FF車時,請利用旋轉方向盤,就很容易拆卸掛鉤。)
3. 最後移動車身,將整個防滑網取出即可。

*本品具體的詳細說明及注意事項請參考商品使用手冊說明。



內容量

- 左右防滑網 1對
- 塑膠圈 4條
- 輔助用掛鉤 1個
- 保存袋 1個

商品No.	品番	每箱數量	裝箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN編碼
06143	KK-43	4	W428 H370 D535	15.7	KK-43	4 975759 061434
06150	KK-50	4	W428 H370 D535	15.7	KK-50	4 975759 061502
06151	KK-51	4	W428 H370 D535	15.7	KK-51	4 975759 061519
06152	KK-52	4	W428 H370 D535	15.7	KK-52	4 975759 061526

雙重鎖定型防滑鏈

本品採用了只需簡單操作鎖定控制桿,就可安裝緊固的「爪輪鎖定構造」.最適宜沒有經驗者及女性安裝使用.「X型防滑輪距」與「超硬合金釘扣」高效提升了上坡時的行駛性能,並且有效發揮了行駛在雪面及冰面上的爪扣效果.以及採用了耐消耗磨損的具有高彈性的尿烷橡膠.材質薄而輕,有效減少震動及噪音的產生,安裝簡單方便,使用自然舒適.

<安裝前>

1. 請事先確認輪胎與減震裝置、擋泥板以及頂部是否間隔有3cm以上.如將本品安裝在前輪時,請將方向盤左右轉動進行確認.
2. 經改裝過的輪胎及汽車,不適宜使用本品.不是標準尺寸的輪胎不可使用本品.請先確認汽車使用說明並且確定可以使用本品後,再安裝本品.經使用過的本品,欲再次使用時,請先確認本品使用限度再安裝本品.
3. 安裝前請確認驅動輪胎,本品必須安裝在驅動輪胎上.(FF車為前輪,FR車為後輪,4WD車請根據汽車說明指示安裝本品,如前後輪胎都可安裝本品時,上坡使用時請安裝在前輪上,下坡使用時請安裝在後輪上.)
4. 請確認輪胎內的氣壓是否為規定標準,如有誤時可能不易安裝本品,或安裝後行駛時會有脫落的可能性發生.

<安裝方法>

1. 請在平坦的地方及帶上手套後安裝本品.將防滑網平整鋪開,並將連接扣處完全拉開.爪輪向上,從內側將輪胎包圍的方式在地面鋪展開.
2. 將兩端內緣部抬起,在輪胎上部將兩端固定,並以可聽到“叭”固定的聲音為準.
3. 將整體防滑網從內側有力拉出,並將連接處牢牢固定.
4. 最後將爪輪鎖定即可.

<安裝後>

1. 請確認防滑網與減震裝置及剎車管等是否有接觸,如有接觸請重新安裝或停止使用.特別是FF車與4WD車,在將方向盤轉至盡頭時,請確認是否有碰觸等問題.
2. 請確認防滑網是否與輪胎緊密貼合,如有鬆散現象,請重新安裝或確認輪胎氣壓及尺寸等.
3. 安裝完成並確認後,試著緩慢行駛100m,驗證防滑網是否安裝完好.

*注意:使用本品在駕駛時的注意事項請參考詳細說明.

<拆卸方法>

1. 將爪輪鎖定解除,再將爪輪桿與鋸齒帶分離拔開.
2. 將銀色鎖定扣解除,最後將防滑網整體拉出即可.
3. 如輪胎底部壓有防滑網時,移動車身將整個防滑網取出即可.

*本品具體的詳細說明及注意事項請參考商品使用手冊說明及DVD.



內容量

- 左右防滑網1對
- 雙重鎖定裝置 1個
- 使用說明DVD 1張
- 保護手套 1雙

商品No.	品番	每箱數量	裝箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN編碼
06801	DL-1	3	W540 H430 D430	17.6	DL-1	4 975759 068013
06802	DL-2	3	W540 H430 D430	17.6	DL-2	4 975759 068020
06803	DL-3	3	W540 H430 D430	17.6	DL-3	4 975759 068037
06804	DL-4	3	W540 H430 D430	18.5	DL-4	4 975759 068044
06805	DL-5	3	W540 H430 D430	18.5	DL-5	4 975759 068051
06806	DL-6	3	W540 H430 D430	18.5	DL-6	4 975759 068068
06807	DL-7	3	W540 H430 D430	19.4	DL-7	4 975759 068075
06808	DL-8	3	W540 H430 D430	19.4	DL-8	4 975759 068082
06809	DL-9	3	W540 H430 D430	19.4	DL-9	4 975759 068099

雙重鎖定型防滑鏈

本品採用了只需簡單操作鎖定控制桿,就可安裝緊固的「爪輪鎖定構造」.最適宜沒有經驗者及女性安裝使用.「X型防滑輪距」與「超硬合金釘扣」高效提升了上坡時的行駛性能,並且有效發揮了行駛在雪面及冰面上的爪扣效果.以及採用了耐消耗磨損的具有高彈性的尿烷橡膠.材質薄而輕,有效減少震動及噪音的產生,安裝簡單方便,使用自然舒適.

<安裝前>

1. 請事先確認輪胎與減震裝置、擋泥板以及頂部是否間隔有3cm以上.如將本品安裝在前輪時,請將方向盤左右轉動進行確認.
2. 經改裝過的輪胎及汽車,不適宜使用本品.不是標準尺寸的輪胎不可使用本品.請先確認汽車使用說明並且確定可以使用本品後,再安裝本品.經使用過的本品,欲再次使用時,請先確認本品使用限度再安裝本品.
3. 安裝前請確認驅動輪胎,本品必須安裝在驅動輪胎上.(FF車為前輪,FR車為後輪,4WD車請根據汽車說明指示安裝本品,如前後輪胎都可安裝本品時,上坡使用時請安裝在前輪上,下坡使用時請安裝在後輪上.)
4. 請確認輪胎內的氣壓是否為規定標準,如有誤時可能不易安裝本品,或安裝後行駛時會有脫落的可能性發生.

<安裝方法>

1. 請在平坦的地方及帶上手套後安裝本品.將防滑網平整鋪開,並將連接扣處完全拉開.爪輪向上,從內側將輪胎包圍的方式在地面鋪展開.
2. 將兩端內緣部抬起,在輪胎上部將兩端固定,並以可聽到“叭”固定的聲音為準.
3. 將整體防滑網從內側有力拉出,並將連接處牢牢固定.
4. 最後將爪輪鎖定即可.

<安裝後>

1. 請確認防滑網與減震裝置及剎車管等是否有接觸,如有接觸請重新安裝或停止使用.特別是FF車與4WD車,在將方向盤轉至盡頭時,請確認是否有碰觸等問題.
2. 請確認防滑網是否與輪胎緊密貼合,如有鬆散現象,請重新安裝或確認輪胎氣壓及尺寸等.
3. 安裝完成並確認後,試著緩慢行駛100m,驗證防滑網是否安裝完好.

*注意:使用本品在駕駛時的注意事項請參考詳細說明.

<拆卸方法>

1. 將爪輪鎖定解除,再將爪輪桿與鋸齒帶分離拔開.
2. 將銀色鎖定扣解除,最後將防滑網整體拉出即可.
3. 如輪胎底部壓有防滑網時,移動車身將整個防滑網取出即可.

*本品具體的詳細說明及注意事項請參考商品使用手冊說明及DVD.



內容量

- 左右防滑網1對
- 雙重鎖定裝置 1個
- 使用說明DVD 1張
- 保護手套 1雙

商品No.	品番	每箱數量	裝箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN編碼
06810	DL-10	3	W540 H430 D430	19.4	DL-10	4 975759 068105
06811	DL-11	3	W540 H430 D430	20.6	DL-11	4 975759 068112
06812	DL-12	3	W540 H430 D430	20.6	DL-12	4 975759 068129