

救急隊輪胎防滑鏈

無需移動汽車，就可將防滑網簡單的安裝在輪胎上。並且不需要費力著手輪胎內側部位的安裝操作。採用了耐消耗磨損的具有高彈性的尿烷橡膠。材質薄而輕，有效減少震動及噪音的產生，安裝簡單方便，使用自然舒適。

<安裝前>

1. 安裝前請確認驅動輪胎，本品必須安裝在驅動輪胎上。(FF車為前輪，FR車為後輪，4WD車請根據汽車說明指示安裝本品，如前後輪胎都可安裝本品時，上坡使用時請安裝在前輪上，下坡使用時請安裝在後輪上。)
2. 請確認輪胎內的氣壓是否為規定標準，如有誤時，可能不易安裝本品，或安裝後行駛時會有脫落的可能性發生。
3. 請事先確認輪胎與減震裝置·擋泥板以及頂部是否間隔有3cm以上。經改裝過的輪胎及汽車，不適宜使用本品。不是標準尺寸的輪胎不可使用本品。除日本車以外，請先確認可以使用本品後，再安裝本品。經使用過的本品，欲再次使用時，請先確認本品使用限度再安裝本品。

<安裝方法>

1. 請在平坦的地方安裝本品。在安裝時不可有乘坐者來回上下車。將防滑網平整鋪開·拉開(釘子面向上，附有黃色掛鉤部位為外側邊緣)。再將防滑網從輪胎內側平鋪地面上圍繞，兩端分別在輪胎的前後兩側外部。
2. 沿著輪胎拿起內側的紅色掛鉤部位，再將紅色掛鉤在輪胎的上部連接。此時外緣的黃色掛鉤將從輪胎內側被拉到(正面)外側，同時釘子面將成為與地面的接觸面。
3. 將防滑網從內側用力拉出，以綠色掛鉤在中間，藍色在外側為標準，依次連接。注意:紅·綠·藍3個掛鉤一定要確認是否安裝牢固。
4. 最後防滑網的位置調整均勻後，將附帶的塑膠圈2條與輪胎成同心圓的樣式用外側的8處黃色掛鉤連接固定即可。

<安裝後>

1. 請確認防滑網與減震裝置及剎車管等是否有接觸，如有接觸請重新安裝或停止使用。特別是FF車與4WD車，在將方向盤轉至盡頭時，請確認是否有碰觸等問題。
2. 請確認防滑網是否與輪胎緊密貼合，如有鬆散現象，請重新安裝或確認輪胎氣壓及尺寸等。
3. 安裝完成並確認後，試著緩慢行駛100m，驗證防滑網是否安裝完好。

* 注意:使用本品在駕駛時的注意事項請參考詳細說明。

<拆卸方法>

1. 先將外側的黃色掛鉤與塑膠圈分解卸下，再將外側藍色與內側紅色掛鉤解開。
2. 將防滑網兩端拉出車體外側。(在拆卸FF車時，請利用旋轉方向盤，就很容易拆卸掛鉤。)
3. 最後移動車身，將整個防滑網取出即可。

* 本品具體的詳細說明及注意事項請參考商品使用手冊說明。



內容量

- 左右防滑網1對
- 塑膠圈4條
- 輔助用掛鉤1個
- 保存袋1個

商品No.	品番	每箱数量	装箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN编码
06767	KK-20	4	W425 H358 D385	12.9	KK-20	4 975759 067672
06768	KK-21	4	W425 H358 D385	12.9	KK-21	4 975759 067689
06769	KK-22	4	W425 H358 D385	12.9	KK-22	4 975759 067696
06770	KK-23	4	W425 H358 D385	12.9	KK-23	4 975759 067702
06771	KK-30	4	W535 H428 D385	14.5	KK-30	4 975759 067719
06772	KK-31	4	W535 H428 D385	14.5	KK-31	4 975759 067726
06773	KK-32	4	W535 H428 D385	14.5	KK-32	4 975759 067733
06774	KK-40	4	W535 H428 D385	15.0	KK-40	4 975759 067740
06775	KK-41	4	W535 H428 D385	15.0	KK-41	4 975759 067757

救急隊輪胎防滑鏈

無需移動汽車，就可將防滑網簡單的安裝在輪胎上。並且不需要費力著手輪胎內側部位的安裝操作。採用了耐消耗磨損的具有高彈性的尿烷橡膠。材質薄而輕，有效減少震動及噪音的產生，安裝簡單方便，使用自然舒適。

<安裝前>

1. 安裝前請確認驅動輪胎，本品必須安裝在驅動輪胎上。(FF車為前輪，FR車為後輪，4WD車請根據汽車說明指示安裝本品，如前後輪胎都可安裝本品時，上坡使用時請安裝在前輪上，下坡使用時請安裝在後輪上。)
2. 請確認輪胎內的氣壓是否為規定標準，如有誤時，可能不易安裝本品，或安裝後行駛時會有脫落的可能性發生。
3. 請事先確認輪胎與減震裝置·擋泥板以及頂部是否間隔有3cm以上。經改裝過的輪胎及汽車，不適宜使用本品。不是標準尺寸的輪胎不可使用本品。除日本車以外，請先確認可以使用本品後，再安裝本品。經使用過的本品，欲再次使用時，請先確認本品使用限度再安裝本品。

<安裝方法>

1. 請在平坦的地方安裝本品。在安裝時不可有乘坐者來回上下車。將防滑網平整鋪開·拉開(釘子面向上，附有黃色掛鉤部位為外側邊緣)。再將防滑網從輪胎內側平鋪地面上圍繞，兩端分別在輪胎的前後兩側外部。
2. 沿著輪胎拿起內側的紅色掛鉤部位，再將紅色掛鉤在輪胎的上部連接。此時外緣的黃色掛鉤將從輪胎內側被拉到(正面)外側，同時釘子面將成為與地面的接觸面。
3. 將防滑網從內側用力拉出，以綠色掛鉤在中間，藍色在外側為標準，依次連接。注意:紅·綠·藍3個掛鉤一定要確認是否安裝牢固。
4. 最後防滑網的位置調整均勻後，將附帶的塑膠圈2條與輪胎成同心圓的樣式用外側的8處黃色掛鉤連接固定即可。

<安裝後>

1. 請確認防滑網與減震裝置及剎車管等是否有接觸，如有接觸請重新安裝或停止使用。特別是FF車與4WD車，在將方向盤轉至盡頭時，請確認是否有碰觸等問題。
2. 請確認防滑網是否與輪胎緊密貼合，如有鬆散現象，請重新安裝或確認輪胎氣壓及尺寸等。
3. 安裝完成並確認後，試著緩慢行駛100m，驗證防滑網是否安裝完好。

* 注意:使用本品在駕駛時的注意事項請參考詳細說明。

<拆卸方法>

1. 先將外側的黃色掛鉤與塑膠圈分解卸下，再將外側藍色與內側紅色掛鉤解開。
2. 將防滑網兩端拉出車體外側。(在拆卸FF車時，請利用旋轉方向盤，就很容易拆卸掛鉤。)
3. 最後移動車身，將整個防滑網取出即可。

* 本品具體的詳細說明及注意事項請參考商品使用手冊說明。



內容量

- 左右防滑網1對
- 塑膠圈4條
- 輔助用掛鉤1個
- 保存袋1個

商品No.	品番	每箱数量	裝箱尺寸(mm)	每箱重量(kg)	管理No.	JAN編碼
06776	KK-42	4	W535 H428 D385	15.0	KK-42	4 975759 067764
06777	KK-43	4	W535 H428 D385	15.0	KK-43	4 975759 067771
06778	KK-50	4	W535 H428 D385	16.3	KK-50	4 975759 067788
06779	KK-51	4	W535 H428 D385	16.3	KK-51	4 975759 067795
06780	KK-52	4	W535 H428 D385	16.3	KK-52	4 975759 067801